

УТЕПЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО! ПЕРЕКРЫТИЕ ПО БАЛКАМ НАД ХОЛОДНЫМ ПОДВАЛОМ



URSA GEO ЛАЙТ

- Экономичный вариант для звуко- и теплоизоляции домов и квартир
- Легкий универсальный продукт, рекомендуемый для использования в горизонтальных ненагруженных строительных конструкциях
- Материал сжат до 7-ми раз, что дает экономию на транспортировке и хранении
- Не крошится и не ломается, так как имеет длинные и упругие волокна (10–30 см)
- Материал плотно прилегает к утепляемой поверхности – без щелей и зазоров, обеспечивая качественное утепление и звукоизоляцию
- Удобен и прост в монтаже, не требует специальных навыков и инструментов
- Практически не образует отходов, а это значит, что вы платите только за тот материал, который действительно используете



Рекоменуемые области применения

- Полы по лагам
- Перекрытия по балкам

Площадь, м ²	Объем, м ³	Размеры, мм	Горючесть	Коэффициент теплопроводности*
16,8	0,84	7000x1200x50	НГ (негорючий)	λ = 0,044 Вт/мК
15	0,75	6250x1200x50		

*Чем меньше значение теплопроводности материала (λ), тем лучше защита от потерь тепла

Рекомендации по монтажу:

- Благодаря сжимаемости в одном рулоне находится в 5-7 раз больше материала, который набирает свою толщину после распаковки. Материал поставляется по 2 изделия в упаковке, поэтому после распаковки маты нужно отделить друг от друга.
- Материал рекомендуется укладывать таким образом, чтобы его ширина была на 10-15 мм больше чем расстояние между балками «в свету». Это позволит избежать образования щелей и мостиков холода.
- Толщина теплоизоляционного слоя определяется индивидуально в зависимости от региона строительства, но не менее 150 мм. Теплоизоляционный материал может быть уложен в несколько слоев с перевязкой швов в шахматном порядке.
- Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляцию URSA SECO В (но не полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.
- Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленки и мембраны следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Рекомендации по выбору материала в конструкцию перекрытия по деревянным балкам (чердак и подвал)

Город	Москва	Санкт-Петербург	Ростов-на-Дону	Самара	Екатеринбург	Новосибирск	Минск
Толщина утеплителя, мм	200	200	200	200	250	250	200

Похожие товары:



URSA GEO M-11



URSA GEO Мини



URSA GEO Частный дом